

# ULTRA-HOOF® - Klauenpflege

## das Gesamtpaket zur Klauenversorgung

Mit den Klauenpflegeprodukten von **AGRIBOX®** verfügen Sie über ein Gesamtpaket für die Klauenpflege in Einzelversorgung bzw. Gruppenversorgung. Diese Klauenpflegeprodukte sind nicht ätzend, nicht aggressiv und somit besonderes tierfreundlich.

## Ultra-Hoof® Gel

### Für die individuelle Versorgung

Ultra-Hoof® Gel eignet sich für eine gezielte, intensive Pflege von Tieren mit ernsthaften Klauenproblemen. Die Klauen werden im Klauenpflegestand mit Ultra-Hoof® Gel eingepinselt.

#### Individuelle Versorgung:

- ① Binden Sie die Tiere zum Klauenschnitt an.
- ⑤ Reinigen Sie die Klaue gründlich.
- ⑤ Beschneiden Sie die Klaue.
- ⑤ Inspizieren Sie die Klaue und trocknen Sie diese gründlich.
- ⑤ Tragen Sie das Ultra-Hoof® Gel mit einem Pinsel auf und achten Sie darauf, dass die Klaue und der Klauenspalt mit dem Ultra-Hoof® Gel reichlich versorgt worden ist.

Mit einer Dose Ultra-Hoof® Gel (300 ml) können ca. 20-25 Klauen versorgt werden.



1



2



3



4



5



Ultra-Hoof® Gel (300 ml Dose)

## Hufmesser

Das Klauenmesser VC 300V (Klinge rechts) und VC 305V (Klinge links) der Firma Aesculap ist aus hochwertigem rostfreiem Stahl gefertigt und mit einem stabilen Holzgriff ausgestattet.



Klinge links

Durch seine scharfe Klinge besitzt es eine lang andauernde Schneidleistung.



Klinge rechts

## Ultra-Hoof® Tape

10 cm breit und 4,5 m lang. Der ideale, schnelle Klauenverband, der den Schmutz von der gepflegten Stelle fernhält und dadurch die Pflege verbessert.

#### Anwendung Ultra-Hoof® Tape:



1



2



3



4



5



# AGRIBOX®

# Ultra-Hoof® Clear

## Für die Gruppenversorgung

Ultra-Hoof® Clear ist *die* Lösung zur Gruppenversorgung und präventiven Pflege. Mit einem minimalen Aufwand können Sie Ihren gesamten Viehbestand versorgen. Die Klauen lassen sich am besten durch die "Druckspritzmethode" pflegen.

### Anwendung "Druckspritzmethode":

- ① Fixieren Sie die Tiere sicher. Vor der Pflege, die Klauen und den Spaltenboden so gut wie möglich mit Wasser reinigen. Je sauberer die Klauen und der Boden sind, desto besser kann Ultra-Hoof® Clear wirken.
- ⑤ Setzen Sie die Ultra-Hoof® Clear Anwendungslösung in einem sauberen Eimer mit kaltem Wasser an und füllen Sie die Flüssigkeit erst dann in eine saubere Druckspritze.
- ⑤ Die Druckspritze auf erforderlichen Druck bringen und die Düse auf einen kräftigen Strahl einstellen!
- ⑤ Auf die gereinigten Klauen die Ultra-Hoof® Clear Anwendungslösung mit der Spritze reichlich aufbringen und dabei darauf achten, daß die Klauen von allen Seiten gut benetzt werden. Auch den Klauenspalt kräftig besprühen, damit Ultra-Hoof® Clear auch dort einwirken kann. Nach der Pflege, wenn möglich die Tiere noch einige Minuten fixiert halten.

Alternativ kann mit der Druckspritze auch im Melkstand gearbeitet werden.

### Dosierung:

- > 20% Ultra-Hoof® Clear, 80% Wasser > geringer Pflegebedarf
- > 50% Ultra-Hoof® Clear, 50% Wasser > hoher Pflegebedarf
- > Wir empfehlen den Einsatz vom Ultra-Hoof® Clear an 2-3 aufeinander folgenden Tagen. Dieses kann je nach Pflegebedarf wiederholt werden.

### Ultra-Hoof® Gel und Ultra-Hoof® Clear enthalten:

- > Zink- und Kupferminerale in Chelatform;
- > haftende, pflegende und oberflächenaktive Stoffe.


Zinkchelate fördern das Zellwachstum. Kupferchelate stärken das Horngewebe.  
Organische Säuren schützen das natürliche Säure-Milieu der Klaue.



Ultra-Hoof® Clear 10 Liter  
Ultra-Hoof® Clear 2 Liter

## Druckspritze

Kunststoff, Inhalt 5 Liter



AGRIBOX meCard

Ultra-Hoof® Gel, Hufmesser und Ultra-Hoof® Tape Bitte wenden >>>



Ultra-Hoof® Produkten 02/17

# AGRIBOX®

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

**AGRIBOX GmbH**  
OT Radensdorf  
An der B320 Nr. 1  
D-15907 Lübben (Spreewald)

Tel.: +49 (0)3546 - 22533-0  
Fax: +49 (0)3546 - 22533-99

Gebührenfrei:  
Tel.: 00800 - 2474 2698  
Fax: 00800 - 2474 2693

www.agribox.com  
info@agribox.com